

AOYUE® INT968



Многофункциональная станция Инструкция по эксплуатации

Оглавление

| | |
|--|--|
| Состав комплекта | 3 |
| Функции и описание..... | 3 |
| Спецификация продукта | 3 |
| Меры предосторожности..... | 4 |
| Передняя панель | 4 |
| Подготовка к работе..... | Помилка! Закладку не визначено. |
| Указания по работе со станцией..... | Помилка! Закладку не визначено. |
| Предосторожности по использованию жала.... | Помилка! Закладку не визначено. |
| Очистка жала | Помилка! Закладку не визначено. |
| Обслуживание | Помилка! Закладку не визначено. |

Состав комплекта

1. Станция AOYUE 968 с термофеном
2. Насадки для термофена (1124, 1130, 1197, 1313)
3. Паяльник с жалом B003
4. Подставка для фена Z003
5. Фильтры: 2 шт.
6. Сетевой шнур

Функции и описание

- Удобная передняя контрольная панель с цифровым индикатором
- Ремонтная система, включающая термофен, паяльник и дымопоглотитель в одном корпусе
- Система автоохлаждения. Охлаждает воздух для понижения температуры перед выключением
- Совместима с различными типами сменных насадок для фена
- Совместима с различными типами жал для паяльника

Спецификация продукта

Общие параметры:

Напряжение питания: 220 В

Габариты станции: 188 x 126 x 250 мм

Вес: 5,25 кг

Параметры паяльника:

Энергопотребление: 35 Вт

Диапазон температур: 200...480 °С

Тип нагревательного элемента: керамический

Параметры термофена:

Энергопотребление: 550 Вт

Диапазон температур: 100...480 °С

Тип двигателя: мембранный мотор

Поток воздуха: макс. 23 л/мин.

Меры предосторожности



Предостережение: Неправильное использование может причинить ранение или другие физические повреждения

- Температура может достигать немного более, чем 480 °С, когда устройство включено
- Не используйте поблизости бумагу, пластик, воспламеняющиеся газы и материалы
- Не прикасайтесь к нагревающим частям
- Не прикасайтесь к металлическим частям возле жала
- Никогда не трясите термофен
- Выключайте питание прибора, если он продолжительное время не используется
- Используйте только запасные части производителя
- Побочным эффектом процесса пайки является дым, используйте оборудование для вентиляции рабочих помещений
- Не изменяйте любую часть станции, особенно внутреннюю схему

Это демонстрационная версия инструкции пользователя.
Полную версию данной инструкции покупатель получает
при заказе этого товара через наш интернет-магазин.

