

**Ультразвуковая ванна  
Codyson CD-7820A**

***Руководство по эксплуатации***

## Содержание

1. Правила безопасности
2. Принцип чистки
3. Вещи, которые можно чистить
4. Четыре способа очистки
5. Использование дополнительных приспособлений
6. Обслуживание и хранение
7. Спецификация

### **Внимание!**

Во время использования электроприборов, особенно в присутствии детей, необходимо всегда соблюдать перечисленные ниже правила безопасности и рекомендации. Обязательно прочтите их перед работой.

## **1. Правила безопасности**

Во избежание ожога, пожара и иных травм следует:

1. Не оставляйте без присмотра включённый в сеть прибор.
2. Подключайте приборы строго по инструкции товаропроизводителя
3. Не прикасайтесь к проводам и розеткам мокрыми руками
4. Держите провода подальше от нагретых поверхностей.
5. Будьте особенно внимательны, если работаете с приборами в присутствии детей.
6. Провода и розетки должны быть в исправном состоянии. В случае неправильной работы, если вы уронили прибор или повредили его иным способом, обращаетесь в сервисный центр.
7. Не подключайте ванну, не залив чистящую жидкость. Уровень жидкости не должен превышать, указанную в резервуаре максимальную отметку, а также не должен быть меньше половины ёмкости.
8. Не используйте в качестве моющей жидкости абразивные химикаты и химикаты вызывающие коррозию.
9. Всегда выключайте прибор из сети после использования.
10. Если вы в ванну попали посторонние предметы, выключите её из сети, прежде чем их доставать.
11. Не кладите и не роняйте прибор в воду или другие жидкости.
12. В случае неполадок не разбирайте прибор самостоятельно.

## **2. Принцип чистки**

Под воздействием ультразвука в моющей жидкости образуется множество микроскопических пузырьков. Грязь смешивается с этими пузырьками и отходит от поверхности изделия.

## **3. Вещи, которые можно чистить**

1. Ювелирные изделия (ожерелья, кольца, серьги, браслеты и т.д.)
2. CD, DVD – диски.
3. Очки, водонепроницаемые часы.
4. Бреющие головки электробритв, расчёски, искусственные зубы, детские игрушки.
5. Канцелярские принадлежности, перья авторучек, печати.
6. Металлические изделия (детали часов, значки, клапана и т.д.)
7. Столовые приборы

#### **4. Четыре способа чистки**

##### Первый способ (основной)

Просто положите вещь прямо в резервуар, залейте жидкость, убедитесь, что вещь полностью погружена в жидкость и её уровень не превышает отметку максимальная уровня. Нажмите на кнопку «Старт». (Замечание. Во время чистки грязь будет отделяться, будто вещь как бы «дымиться». По мере того, как жидкость будет вбирать в себя грязь, «дымок» прекратится. Это будет означать, что вещь очистилась. Обычно, весь процесс занимает 180 секунд).

##### Второй способ (С использованием жидкого мыла)

Этот способ можно применять в случае, если поверхность вещи сильно засалена.

Для сильно замасленных вещей в моющую жидкость можно добавить примерно 1 чайную ложку жидкого мыла (4 мл) .

##### Третий способ (Чистка по частям)

Применяется для очень длинных предметов. Погрузите один конец предмета в контейнер с моющей жидкостью, при необходимости добавьте жидкого мыла, прикройте крышку, нажмите кнопку «старт».

##### Четвёртый способ (Усиленная чистка)

Этот способ можно применять в случае, если поверхность вещи сильно засалена.

После использования 2-го метода чистки, смените моющую жидкость добавьте 5-10 мл жидкого мыла и продолжайте чистку ещё 90 секунд.

#### **5. Использование дополнительных приспособлений**

1. **Пластиковая корзинка.** Используется для чистки мелких предметов и для предотвращения трения их о поверхность резервуара. (Замечание. При использовании корзинки чистящий эффект уменьшается, поскольку она поглощает до 30% энергии ультразвуковых волн. Смотрите раздел инструкции «Усиленная чистка»
2. **Подставка для часов.** Поскольку проникаемость ультразвука очень велика, не рекомендуется класть часы (водонепроницаемость 30 м) без подставки. В противном случае возможно попадание моющей жидкости в механизм часов.
3. **Шпиндель.** CD и DVD диски нужно чистить с использованием пластмассового шпинделя. Одновременно можно чистить 2 диска. Моющая жидкость не должна быть горячей! Не рекомендуется чистить диски дважды. Длительность чистки должна быть около 2 минут.

## **6. Обслуживание и хранение**

1. Выключайте из сети ванну после чистки, выливайте моющую жидкость и высушите резервуар.
2. В случае если ванна работает 3 цикла подряд, рекомендуется сделать 10-ти минутный перерыв в работе, для увеличения срока эксплуатации прибора.
3. После использования протирайте резервуар и корпус ванны сухим полотенцем.
4. Храните ванну в сухом прохладном месте.

## **7. Спецификация**

Наименование	Ультразвуковая ванна
Модель	CD-7820(A)
Предустановленный временной режим	180 сек -280 сек – 380 сек – 480 сек - 90 сек
Напряжение питания & частота	AC220 – 240V ~ 50HZ
Потребляемая мощность (максимальная)	50W
Частота ультразвука	42 kHz
Размеры (длина x ширина x высота)	207 x 174 x 140 мм
Ёмкость контейнера	550 мл
Вес (НЕТТО)	1.10 кг