

AOYUE®

908+

Ремонтная станция

Руководство по использованию

*Благодарим Вас за приобретение Ремонтной станции 908+.
Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством перед работой со станцией.
Храните инструкцию в доступном месте.*

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- Перед началом использования удалите транспортировочный винт (M5x18 обозначенный красным) на нижней части станции, во избежание поломок станции.
- Перед транспортировкой зафиксируйте транспортировочный винт на нижней части станции. В противном случае, могут произойти серьёзные повреждения.

Особенности станции:

- Керамический нагревательный элемент и улучшенный ТРС (Термально - резистивный сенсор) безошибочно контролируют температуру, и регулирует температуру в кратчайшие сроки.
- Функция автоматической обдувки холодным воздухом включается после использования, что увеличивает срок службы фена.

Установка и работа со станцией:

- Установите термофен и держатель паяльника под соответствующим углом.
- Правильно подсоедините паяльник к 5-ти контактному гнезду с левой стороны станции.

Контроль по работе станции:

Посредине верхней части панели управления есть выключатель горячего воздуха.

Два регулятора находятся с правой стороны станции:

верхний – регулятор обдува фена

нижний – регулятор температуры фена.

На середине нижней части панели управления находится выключатель для паяльника.

Регулятор температуры паяльника находится с левой стороны станции.

Технические характеристики:

	Термофен	Паяльник
Компрессор	Диафрагменный	
Мощность	250Вт	35Вт
Интервал температур	100 ⁰ С~500 ⁰ С	200 ⁰ С~500 ⁰ С

Меры предосторожности:

- **Устройство термической защиты**
 - ▲ В целях безопасности, при превышении определенной температуры питание отключается автоматически. После того как температура снизится до безопасного уровня, питание автоматически включится.
 - ▲ Перед продолжением работы дайте паяльнику остыть. Вы можете отключить станцию, снизить температуру или увеличить поток термофена.
 - ▲ Убедитесь, что питание отключено, перед тем как оставить свое рабочее место.
- **Будьте осторожны во время работы с высокими температурами**
 - ▲ Не пользуйтесь паяльной станцией вблизи с легковоспламеняющимися газами или веществами. Никогда не допускайте контакта кожи с нагретым паяльником или горячим воздухом во избежание сильных ожогов.
 - ▲ При первом включении паяльник может испускать дым, но вскоре это прекратится.
- **Убедитесь, что прибор остыл после завершения использования**
 - ▲ Обдув включается автоматически на короткое время для охлаждения нагретого элемента. Не отключайте прибор от сети во время этого процесса.
- **Не бросайте и не трясите прибор**
 - ▲ Трубка содержит кварцевое стекло, которое может разбиться в случае падения.
- Выключайте из сети, когда не планируется использоваться станцию на протяжении длительного времени.