

Инструкция по установке английского языка при первом включении

При первом включении монитора все надписи будут отображаться на китайском языке. Для смены языка меню на английский язык сделайте следующее:

1. Включите магнитолу, нажав на кнопку «**ON/OFF**».



2. Зайдите в меню магнитолы, нажав кнопку «**MENU**».



3. Нажмите на центральном джойстике кнопку «**ВНИЗ**» три раза, пока не появится следующая надпись.



4. Нажмите на центральном джойстике кнопку «**ВПРАВО**» один раз и выберите английский язык «**Engl**».



5. Для подтверждения выбора английского языка нажмите на джойстике кнопку «OK».



6. После подтверждения меню полностью будет отображаться на английском языке.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание, после отключения магнитолы или снятия аккумулятора для замены, или если сядет аккумулятор, все настройки пользователя будут сброшены к заводским.