


#	ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА НА СХЕМЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
1	Штатное головное устройство автомобиля, вид сзади *
2	Штатный блок навигации, вид сзади **
3	Камера переднего хода (в комплект поставки не входит)
4	Камера заднего хода (в комплект поставки не входит), штатная или доустановленная при помощи контроллера
5	Контроллер камеры переднего и заднего хода – RFCC
6	Вход для подключения камеры переднего хода – F-САМ
7	Вход для подключения камеры заднего хода – R-САМ
8	Выход для питания камеры переднего хода – 12V OUT
9	Выход для питания камеры заднего хода – 6V OUT
10, 11, 12	Коннекторы переходников для подключения фишкаВфишку (PnP) к штатной проводке
13, 14, 15	Гнёзда переходников для подключения фишкаВфишку (PnP) к штатной проводке


* Подключение контроллера камеры проводится исключительно за головным устройством.

** В зависимости от комплектации авто, штатного блока навигации может не быть в вашем случае.

Автоматический режим работы контроллера




Комбинированный режим работы контроллера



#	ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ КОНТРОЛЛЕРА
1	РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
2	РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
3	ПРИОРИТЕТНАЯ (<i>ШТАТНАЯ/ФУНКЦИЯ</i>) АКТИВАЦИЯ ШТАТНОЙ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ХОДА (АКТИВАЦИЯ ШТАТНОЙ/ДОУСТАНОВЛЕННОЙ(НЕ ШТАТНОЙ) КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ХОДА)
4	АКТИВАЦИЯ КАМЕРЫ ПЕРЕДНЕГО ВИДА НА 20-40 сек ИЛИ ДО ДОСТИЖЕНИЯ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ БОЛЕЕ 20 км/ч

#	ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ КОНТРОЛЛЕРА
1	<ul style="list-style-type: none"> РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ РЕЖИМ РУЧНОЙ АКТИВАЦИИ ЗАДНЕЙ ИЛИ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ С ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ПО ТАЙМЕРУ 20-40 сек РЕЖИМ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ С «ФИКСАЦИЕЙ» ИЗОБРАЖЕНИЯ С ЗАДНЕЙ ИЛИ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ
2	<ul style="list-style-type: none"> РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ РЕЖИМ РУЧНОЙ АКТИВАЦИИ ЗАДНЕЙ ИЛИ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ С ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ПО ТАЙМЕРУ 20-40 сек РЕЖИМ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ С «ФИКСАЦИЕЙ» ИЗОБРАЖЕНИЯ С ЗАДНЕЙ ИЛИ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ
3	<ul style="list-style-type: none"> ПРИОРИТЕТНАЯ АКТИВАЦИЯ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ХОДА РЕЖИМ РУЧНОЙ АКТИВАЦИИ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ ПРИ УСЛОВИИ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ 0 км/ч
4	<ul style="list-style-type: none"> АКТИВАЦИЯ КАМЕРЫ ПЕРЕДНЕГО ВИДА НА 20-40 сек ИЛИ ДО ДОСТИЖЕНИЯ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ БОЛЕЕ 20 км/ч РЕЖИМ РУЧНОЙ АКТИВАЦИИ ЗАДНЕЙ ИЛИ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ С ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ПО ТАЙМЕРУ 20-40 сек РЕЖИМ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ С «ФИКСАЦИЕЙ» ИЗОБРАЖЕНИЯ С ЗАДНЕЙ ИЛИ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ



В комбинированном режиме управления, пользователь может активировать любую из подключенных камер, штатными кнопками управления на руле. Для этого используются всего три кнопки: «MODE», «SEEK+», «SEEK-». Ниже описаны алгоритмы управления и выбор различных режимов при помощи штатных кнопок на руле.

Кнопка «MODE» - быстрое-двойное нажатие на протяжении 1 сек режим ручной активации

Кнопка «MODE» - одинарное нажатие, выход из активного режима

Кнопка «SEEK+» - одинарное нажатие в ручном режиме, активация камеры переднего хода

Кнопка «SEEK-» - одинарное нажатие в ручном режиме, активация камеры заднего хода

Кнопка «SEEK+» - длительное нажатие в ручном режиме, активация режима «залипания»

Внимание! Количество кнопок управления на руле, расположение и их внешний вид, могут отличаться от предоставленных в инструкции.

#	РЕЖИМЫ КОНТРОЛЛЕРА	АКТИВАЦИЯ РЕЖИМА
1	<ul style="list-style-type: none">РЕЖИМ РУЧНОЙ АКТИВАЦИИ ЗАДНЕЙ ИЛИ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ С ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ПО ТАЙМЕРУ 20-40 сек	<ul style="list-style-type: none">АКТИВАЦИЯ – БЫСТРОЕ-ДВОЙНОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ «MODE»ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ КАМЕРАМИ – КНОПКАМИ «SEEK+» / «SEEK-»ДЕАКТИВАЦИЯ – ОДИНАРНОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ «MODE»
	<ul style="list-style-type: none">РЕЖИМ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ С «ЗАЛИПАНИЕМ» ЗАДНЕЙ ИЛИ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ	<ul style="list-style-type: none">АКТИВАЦИЯ – В РУЧНОМ РЕЖИМЕ, ЗАЖАТЬ НА 1 сек КНОПКУ «SEEK+»ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ КАМЕРАМИ – КНОПКАМИ «SEEK+» / «SEEK-»ДЕАКТИВАЦИЯ – ОДИНАРНОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ «MODE»
2	<ul style="list-style-type: none">РЕЖИМ РУЧНОЙ АКТИВАЦИИ ЗАДНЕЙ ИЛИ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ С ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ПО ТАЙМЕРУ 20-40 сек	<ul style="list-style-type: none">АКТИВАЦИЯ – БЫСТРОЕ-ДВОЙНОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ «MODE»ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ КАМЕРАМИ – КНОПКАМИ «SEEK+» / «SEEK-»ДЕАКТИВАЦИЯ – ОДИНАРНОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ «MODE»
	<ul style="list-style-type: none">РЕЖИМ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ С «ЗАЛИПАНИЕМ» ЗАДНЕЙ ИЛИ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ	<ul style="list-style-type: none">АКТИВАЦИЯ – В РУЧНОМ РЕЖИМЕ, ЗАЖАТЬ НА 1 сек КНОПКУ «SEEK+»ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ КАМЕРАМИ – КНОПКАМИ «SEEK+» / «SEEK-»ДЕАКТИВАЦИЯ – ОДИНАРНОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ «MODE»
3	<ul style="list-style-type: none">РЕЖИМ РУЧНОЙ АКТИВАЦИИ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ ПРИ УСЛОВИИ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ 0 км/ч	<ul style="list-style-type: none">ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ КАМЕРАМИ – КНОПКАМИ «SEEK+» / «SEEK-»
4	<ul style="list-style-type: none">РЕЖИМ РУЧНОЙ АКТИВАЦИИ ЗАДНЕЙ ИЛИ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ С ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ПО ТАЙМЕРУ 20-40 сек	<ul style="list-style-type: none">АКТИВАЦИЯ – БЫСТРОЕ-ДВОЙНОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ «MODE»ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ КАМЕРАМИ – КНОПКАМИ «SEEK+» / «SEEK-»ДЕАКТИВАЦИЯ – ОДИНАРНОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ «MODE»
	<ul style="list-style-type: none">РЕЖИМ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ С «ЗАЛИПАНИЕМ» ЗАДНЕЙ ИЛИ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ	<ul style="list-style-type: none">АКТИВАЦИЯ – В РУЧНОМ РЕЖИМЕ, ЗАЖАТЬ НА 1 сек КНОПКУ «SEEK+»ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ КАМЕРАМИ – КНОПКАМИ «SEEK+» / «SEEK-»ДЕАКТИВАЦИЯ – ОДИНАРНОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ «MODE»