

Инструкция по эксплуатации

RU



1. Универсальный зажим
2. Уплотнитель для фиксации в воздуховоде
3. Поворотное кольцо: для оптимального просмотра данных, нижнюю часть зонда можно повернуть на 90°
4. Поворотный колпачок: Сенсоры защищены поворотным колпачком внизу зонда. Колпачок открывать только на время проведения измерений
5. Для удобного просмотра дисплей поворачивается на шарнире

Отключение прибора

Держите 3 с. нажатой кнопку

Техническая характеристика

Диапазон изм. м/с:.....0...5 м/с при -20...0 °C  
 0...10 м/с при 0...+50 °C  
 Диапазон изм. м³/ч:.....0...99 990 м³/ч  
 Диапазон изм. °C:.....-20...+50 °C  
 Разрешение:.....0,01 м/с; 0,1 °C  
 Погрешность: (при калибровке при темп.+25 °C)  
 +5% от изм. знач. +0,1 м/с (до 2 м/с)  
 +5% от изм. знач. +0,3 м/с (свыше 2 м/с)  
 Температура окруж. среды:.....0...+50 °C  
 Температура хранения:.....-20...+70 °C  
 Тип батареи:.....3 х микро (AAA)  
 Срок службы батареи:.....около 20 ч  
 (около 750 измерений при длительности 2 мин.)  
 Размеры зонда: .....диам. 12 мм/16 мм длина 300 мм  
 Гарантия: ..... 2 года

**i** Направляющая стрелка на колпачке всегда должна быть направлена в сторону потока воздуха. В противном случае возможны неверные показания.

Включение прибора


Нажмите кнопку 1 раз



Тест дисплея Показания

Выбор параметра

Последовательно нажимайте кнопку



Скорость Температура Объемный расход

Ввод площади воздуховода (м²)

При включении прибора держите нажатой кнопку, пока не начнет мигать первый разряд.

1. Для увеличения цифры последовательно нажимайте кнопку. Выждите 2 сек. для перехода к другому разряду.
3. Повторите аналогичную процедуру для всех разрядов

Несоблюдение приведенных ниже требований снимает гарантию:

- Избегайте паданий и ударов прибора (возможно повреждение сенсора)
- Соблюдайте диапазоны измерения и хранения
- Не проводить измерения в запыленных средах

Замена батареек



Если батарейки необходимо заменить, при измерениях на дисплее появится символ батарейки. Для замены батареек отключите прибор.

1. Снимите крышку отсека батареек
2. Установите, соблюдая полярность, 3 новых батарейки (AAA)
3. Закройте крышку отсека батареек

Функция автоматического отключения

Если в течение 5 мин. не была нажата кнопка, то прибор автоматически отключается.

Гарантия и сервис: 000 Лифот, тел: 044 501-40-10, 501-40-44, info@testo.kiev.ua www.testo.kiev.ua +0,5 °C