

Инструкция по эксплуатации

RU



1. Универсальный зажим
2. Уплотнитель для фиксации в воздуховоде
3. Защитный поворотный поворотным колпачком внизу зонда. Колпачок открывать только на время проведения измерений.
4. Для удобного просмотра дисплей поворачивается на шарнире

**Техническая характеристика**

Тип измерений.....кратковременные измерения  
 Диапазоны измерения :.....5...95 % OB/0...50 °C/  
 info@testo.kiev.ua www.testo.kiev.ua -20...+50 °C тросы  
 Разрешение:.....0,1 % OB/ 0,1 °C  
 Погрешность: (при калибровке при темп.+25 °C)  
 ±3% OB / ± 0,5 °C  
 Температура окруж. среды:.....0...+50 °C  
 Температура хранения:.....-20...+70 °C  
 Тип батареи:.....3 х микро (AAA)  
 Срок службы батареи:.....около 1000 ч  
 Длина зонда: .....125 мм  
 Гарантия: ..... 2 года

Гарантия и сервис ООО Лифот тел: 044 501-40-10, 501-40-44, info@testo.kiev.ua www.testo.kiev.ua

**Включение прибора**

- On Нажмите кнопку 1 раз



Тест дисплея Показания

Гарантия и сервис ООО Лифот тел: 044 501-40-10, 501-40-44, info@testo.kiev.ua www.testo.kiev.ua

**Выбор параметра**

- On Последовательно нажимайте кнопку



Температура Точка росы Влажность

**Отключение прибора**

- On Для отключения прибора нажмите и удерживайте нажатой 3 с. нажатой кнопку

**Несоблюдение приведенных ниже требований**

**снимает гарантию:**

- Избегайте паданий и ударов прибора (возможно повреждение сенсора)
- Соблюдайте диапазоны измерения температуры и влажности
- Соблюдайте температуру хранения прибора

**Замена батареек**

Гарантия и сервис ООО Лифот тел: 044 501-40-10, 501-40-44, info@testo.kiev.ua www.testo.kiev.ua



Если батарейки необходимо заменить, при измерениях на дисплее появится символ батарейки.

Для замены батареек отключите прибор.

1. Снимите крышку отсека батареек
2. Установите, соблюдая полярность, 3 новых батарейки (AAA)
3. Закройте крышку отсека батареек

**Функция автоматического отключения**

- ⏏ Если в течение 5 мин. не была нажата кнопка, то прибор автоматически отключается.