www.carsolutions.com.ua

SCAR SOLUTIONS

> Release date : 2011.07.04 Модель : QVL-GF08-V7 / Код продукта: GF08-1106-004

GVIF-видеоинтерфейс (v7) для Nissan & Infiniti Инструкция

www.carsolutions.com.ua support@carsolutions.com.ua

Содержание

1. Перед установкой

1.1 Основные характеристики	 3
1.2 Возможности	 4
1.3 Схема системы	 5
1.4 Комплектация	
1.5 Внешний вид	 7

2. Настройка

21 DIP		
		0
2.2 Пульт ДУ		9
2.3 OSD-меню (Экранное меню)		
2.4 Factory mode (Меню для установщиков)		11
2.5 Парковочные линии камеры заднего ви	ıда	12

3. Установка

	. 13
Э.і Слема установки	тJ
3.2 Советы по установке	14
5.2 Coberbi no yeranobile	<u>т</u> ,
3.3 Пример установки в Nissan Patrol	15
	15

4. Устранение неполадок		16
-------------------------	--	----

5. Проблема с кабелем GVIF (LVDS IN/OUT) ----- 17

1.1 Основные характеристики

- 1. Входы (мультистандартный видеоинтерфейс)
 - 3 х **А/V-входа** (для внешнего видеоисточника TV, DVB-T, DVD; **Автоматическое** определение системы цветности не поддерживается) В Nissan и Infiniti поддерживается только NTSC
 - 1 х Вход REAR-С (для внешней камеры заднего вида; Автоматическое определение системы цветности не поддерживается).

В Nissan и Infiniti поддерживается только NTSC

- 1 х Аналоговый RGBCs-вход (для навигационной системы).
- 1 х **GVIF-вход** (LVDS-вход).

2. Выходы

- 1 х GVIF-выход (LVDS-выход)
- 3 х Селектор (с трех проводов в режимах AV1, RGB и REAR подается 12 В. МАКСИМАЛЬНЫЙ ток нагрузки на каждый канал 500 мА!!!)

3. Питание

- Напряжение на входе: 8 В DC ~ 18 В DC.
- Максимальная потребляемая мощность: 6 Вт.

4. Переключение режимов входа

- Выборочное отключение входных сигналов: возможность блокировки любого периферийного устройства при помощи DIP-переключателей.
 - Включение внешнего видеоисточника при помощи пульта ДУ или OSD-клавиатуры.
 - Включение внешнего видеоисточника при помощи переключателя входных сигналов.

1.2 Возможности

- Высокое качество изображения
- Поддержка только NTSC
- Управление с помощью пульта ДУ
- Возможность менять положение изображения с источников AV, Navigation.

- Возможность работать в OSD-меню без отображения изображения на дисплее.

1.3 Схема системы



1.4 Комплектация



1.5 Внешний вид



2.1 DIP-переключатель

Nº DIP	Функция	DIP S/W selection	Ж ON: ВНИЗ, OFF: BBEPX
1	Вход RGB	ON : Вход RGB НЕАКТИВНЫЙ OFF : Вход RGB АКТИВНЫЙ	[NISSAN] - Входы, которые будут использоваться:
2	Вход А/V1	ON : Вход AV1 НЕАКТИВНЫЙ OFF : Вход AV1 АКТИВНЫЙ	штатный видеовход + A/V3 - Камера заднего вида: подключена к входу REAR-C
3	Вход А/V2	ON : Вход AV2 НЕАКТИВНЫЙ OFF : Вход AV2 АКТИВНЫЙ	 ▷ DIP S/W : 1 → ON (вход не используется) ▷ DIP S/W : 2 → ON (вход не используется) ▷ DIP S/W : 2 → ON (вход не используется)
4	Вход А/V3	ON : Вход AV3 НЕАКТИВНЫЙ OFF : Вход AV3 АКТИВНЫЙ	 ▷ DIP S/W : 3 → ON (вход не используется) ▷ DIP S/W : 4 → OFF (A/V3 вход активный) ▷ DIP S/W : 5 → ON ▷ DIP S/W : 5 → ON
5	Модель авто	ON : NISSAN / INFINITI OFF : НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	 ▷ DIP S/W : 6 → OFF ▷ DIP S/W : 7 → ON (REAR-С активный) ▷ DIP S/W : 8 → OFF
6	Штатный видеовход	ON : Штатный вход НЕАКТИВНЫЙ <i>(штатный GVIF-вход)</i> OFF : Штатный вход АКТИВНЫЙ <i>(штатный GVIF-вход)</i>	
7	Режим камеры заднего вида	ON : Внешняя камера заднего вида OFF : Штатная камера заднего вида	ONI 2345078
8	HE	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	

2.2 Пульт дистанционного управления

Кнопки	Функция
POWER & PIP	не используются
MENU	OSD-меню (экранное меню)
ОК	Выбор
	Вверх
▼	Вниз
4	Влево (если удерживать 2 с – Меню для установщиков)
►	Вправо (если удерживать 2 с – Сброс до заводских настроек)



2.3 OSD-меню (экранное меню)

OSD-меню: Нажмите кнопку "MENU" на пульте ДУ.

Режим аналогового RGB

Menu of IMAGE COLOR OSD UTIL	NAVI BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS USER IMAGE
	GPS坐视器
MENU to	Return MEOK to Select

Режим видео

Menu of	AV1	NTSC
IMAGE OSD	BRIGHTNE: CONTRAST	SS
UTIL	SATURATIO	ON
	USER IMAG	S iE
MENILL	Roturn	OK to Select

IMAGE (Изображение)

- BRIGHTNESS (яркость)
- CONTRAST (контраст)
- SATURATION (насыщенность)
- HUE (оттенок)
- SHARPNESS (резкость)
- USER IMAGE : : для выбора из 4 готовых оттенков.

Режим аналогового RGB



Режим видео Menu of AV1 NTSC IMAGE LANGUAGE OSD TRANS UTIL H_POSITION V_POSITION WENU to Return OK to Select

OSD (OSD-меню)

меню по вертикали

- LANGUAGE (язык): для установки языка OSD-меню навигации, DVD-плеера, CMMB-телевидения (выберите английский или китайский язык)

- TRANS : (прозрачность): регулировка прозрачности фона OSD-меню
- H_POSITION : передвижение окна OSDменю по горизонтали
- V_POSITION : передвижение окна OSD-

Режим аналогового RGB

Menu of IMAGE COLOR OSD UTIL	NAVI FACTORY RESET 常用设置
	GP5监视器
MENU to	Return #10K to Select

Режим видео



UTIL

- FACTORY RESET : (сброс до заводских настроек):

-Восстановление заводских настроек навигации, отображения DVD.

-(НЕ восстанавливает настройки изображений, только функции в OSD-меню)

2.4 Меню для установщиков

Для входа в меню для установщиков (Factory mode), удерживайте кнопку **4** 2 с.

Menu of FACTORY(Ver5.1-08121 IMAGE H-POSITION PARK V-POSITION UTIL MENU to Return SEL to Sele	 IMAGE (изображение) -H_POSITION : Передвижение изображения по горизонтали (центровка изображения) -V_POSITION : Передвижение изображения по вертикали (центровка изображения)
Menu of FACTORY IMAGE PARK ENABLE PARK PARK SETUP UTIL SAFE ENABLE MENU to Return SEL to Sele	 PARK (парковка) PARK ENABLE: Активация парковочных линий камеры заднего вида (REAR-C). PARK SETUP: Регулирование положения парковочных линий камеры заднего вида. (Смотрите стр. 12) SAFE ENABLE: Активация функции SAFE (НЕ разрешать просмотр видео во время движения).
Menu of FACTORY(Ver5.1-08121 MAGE PARK UTIL FACTORY RESET MENU to Return SEL to Sele	 UTIL - NAVI MODEL: DEFAULT – для навигационных устройств с разрешением 480х234 (400х234). NAV N GO – для навигационных устройств с разрешением 480х234 (400х234). KD680_NEW – для навигационных устройств с разрешением 800х480. - FACTORY RESET: сброс до заводских настроек.

2.5 Парковочные линии камеры заднего вида

Для входа в меню для установщиков (Factory mode), удерживайте кнопку **4** 2 с.



(2) Когда после этого вы включите заднюю передачу, на экране появятся парковочные линии, как показано на картинке слева. Теперь, если вы нажмете кнопку "ОК", то увидите "H-POS" (положение по горизонтали) в левой части экрана. Отрегулируйте положение парковочных линий по горизонтали.

(3) После установки положения по горизонтали нажмите "ОК" на пульте ДУ. В левой части экрана появится "V-POS". Отрегулируйте положение парковочных линий по вертикали.

3.1 Схема установки

3.2 Советы по установке

- Перед установкой выключите зажигание. Питание к интерфейсу подключайте в самом конце установки.
- Во время установки интерфейса кабель питания не должен быть подключен.
- В месте установки не должны находится электронные устройства или магниты.
- Установку должен проводить квалифицированный специалист.
- В случае разборки устройства гарантия теряется (не разрешается разрывать гарантийную наклейку на блоке).
- После получения товара проверьте комплектацию. В случае отсутствия какоголибо компонента, сообщите поставщику или производителю.
- Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные ошибкой пользователя или установщика.

3.3 Пример установки в Nissan Patrol

Внимание!

Соедините круглую клемму с корпусом дисплея для снятия разницы потенциалов сигнала между видеоинтерфейсом и штатным дисплеем автомо биля!

4. Устранение неполадок

В. Невозможно переключаться между видеоисточниками..

А. Проверьте подключение кабелей ИК (IR) и заземления (Ground). Посмотрите на светодиодные лампочки на интерфейсе: если они не светятся, проверьте кабель питания.

В. Q. Дисплей отображает черную картинку.

О. Посмотрите, светится ли вторая светодиодная лампочка. Если она не светится, проверьте работу подключенных видеоисточников.

(Вторая лампочка показывает, работают ли подключенные видеоисточники.) Проверьте подключение интерфейса.

В. Некорректно отображается цвет изображения.

О. Выберите пункт "INITIAL" в OSD-меню. Если не работает, сообщите производителю.

В. Не появляется изображение с камеры заднего вида.

- О. Установите DIP-переключатель #7 в положение "ON"
- В. Показывается изображение с нежелательного видеоисточника (не с того, что вы выбрали). (Порядок переключения видеоисточников: штатный->RGB->AV1->AV2->AV3)
- О. Проверьте настройки DIP-переключателя.

В. Не отображается штатное изображение.

- О. Проверьте подключение кабеля LVDS In/Out. Поменяйте местами красный и белый провода в кабеле LVDS IN/OUT. Если это не помогло, сообщите поставщику или производителю.
- В. Дисплей показывает белую картинку.
- О. Проверьте подключение кабеля LCD out. Если кабель подключен хорошо, а экран все равно отображает белую картинку, сообщите производителю.

5. Проблема кабеля GVIF (LVDS IN/OUT)

Проблема: GVIF-выход не работает

РЕШЕНИЕ: Поменяйте местами белый и красный провода в кабеле LVDS IN/OUT

