



Procedimiento de activación de OctoPlus FRP Tool

Paso 1. Conecte su caja/dongle al ordenador

Paso 2. Instale la última versión de software FRP Tool

Descargar: <https://octoplusbox.com/es/download/software/>

Software

- + Remote support client
- + OctoPlus/OctoPlus Shell v1.1.9.2
- + OctoPlus Suite v1.5.8
- + OctoPlus JTAG Installer v1.9.5.5
- + OctoPlus JTAG Installer v1.9.5.5 Lite
- + OctoPlus Pro JTAG Installer 1.7.7
- + OctoPlus Samsung Installer v2.8.4
- + OctoPlus/OctoPlus LG Installer v2.9.7
- + OctoPlus Huawei Installer v1.1.2
- + OctoPlus FRP Tool Installer v1.8.3
- + OctoPlus Huawei Installer v1.1.3

Phone Firmware

Please visit [Boot-Loader v2.0](#) to get access to complete OctoPlus Box firmware collection.

Paso 3. Abra la carpeta con archivos de software OctoPlus FRP Tool

Inicie el archivo Updater.exe (se encuentra en la carpeta OctoPlus FRP Tool)

Name	Date modified	Type	Size
BACKUP	2019-05-07 12:00 ...	File folder	
Data	2019-09-20 11:35 ...	File folder	
Drivers	2017-11-24 6:14 PM	File folder	
Lang	2019-09-20 11:35 ...	File folder	
LOG	2019-09-20 11:37 ...	File folder	
Manuals	2019-09-20 11:37 ...	File folder	
Skin	2019-09-20 11:35 ...	File folder	
7z.dll	2019-09-17 3:24 PM	Application extens...	709 KB
AdbWinApi.dll	2019-09-17 3:24 PM	Application extens...	94 KB
AdbWinUsbApi.dll	2019-09-17 3:24 PM	Application extens...	60 KB
EULA.rtf	2019-09-17 3:24 PM	Rich Text Format	3 KB
Info.ini	2019-09-20 11:37 ...	Configuration sett...	2 KB
libeay32.dll	2019-09-17 3:24 PM	Application extens...	1,253 KB
log.txt	2019-07-11 3:39 PM	Text Document	4 KB
msvcrt100.dll	2019-02-14 2:09 PM	Application extens...	756 KB
OctFrpModelsDB.db	2019-09-17 3:24 PM	Data Base File	3,644 KB
OctoPlusFRP.exe	2019-09-17 3:25 PM	Application	26,383 KB
SecureEngineSDK32.dll	2019-09-17 3:24 PM	Application extens...	28 KB
sqlite3.dll	2019-09-17 3:24 PM	Application extens...	586 KB
SupportDownloads.oct	2019-09-20 11:54 ...	OCT File	15 KB
SupportFiles.oct	2018-09-13 4:17 PM	OCT File	2,352 KB
unins000.dat	2019-09-20 11:35 ...	DAT File	4,702 KB
unins000.exe	2019-09-20 11:35 ...	Application	694 KB
Updater.exe	2019-09-17 3:24 PM	Application	7,509 KB



Paso 4. Pinche el botón "Next"



Paso 5. Introduzca en la casilla correspondiente el código de activación recibido
Para evitar errores es recomendable copiarlo (Ctrl+C) e ingresar (Ctrl+V).





Paso 6. Para finalizar el procedimiento pinche el botón "Finish"



Nota. Si usted es propietario de **dongle OctoPlus FRP Tool**, procedimiento de activación se realizará automáticamente.