



Модификация CS9200 под Mazda CX-5, Mazda 6, Sony-USB



Компонент	Действие	Слой платы
AR41 (22R)	Заменить на резистор номиналом 0R (закоротить)	Верх (USB)
AR45 (22R)	Заменить на резистор номиналом 0R (закоротить)	Верх (USB)
AR47 (15k)	Выпаять	Верх (USB)
AR48 (15k)	Выпаять	Верх (USB)
AR50 (0R)	Выпаять	Низ (SD-card)