




# Як зареєструвати Hua Dongle Gold (для HDE)

## Крок 1. HDE Activator

Завантажте і запустіть останню версію ПЗ [HDE ON HUA ACTIVATOR](#).  
Вкажіть особисту інформацію.





Клікніть «Pre-Activate HDE on HUA». Далі натисніть «Exit», щоб вийти.



## Крок 2. Програмне забезпечення HDE

Завантажте і запустіть останню версію [програми HDE](#).

Оновіть програму за необхідності.





Оберіть «HDE dongle» (серійний номер буде іншим, ніж той, котрий висвітлюється в програмі Hua).






Клікніть «Check Account», щоб перевірити стан вашого акаунту.





Закрийте програму. Процес активації займе близько **72 годин**.



Готово!