

## Як визначити NTG4.5 / NTG4.7

NTG4.5 / NTG4.7 Comand Online	NTG4.5 / NTG4.7 Audio 20
	
	
	
	
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• На передній панелі <b>присутній</b> SD-слот</li> <li>• Кнопки витягання диска і CLEAR розміщені з обох країв отвору для CD-диска</li> <li>• Розмір дисплею: <b>7"</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• На передній панелі <b>відсутній</b> SD-слот</li> <li>• Кнопки витягання диска і CLEAR розміщені з обох країв отвору для CD-диска</li> <li>• Розмір дисплею: <b>5.8"</b></li> </ul>

**Зверніть увагу!** Якщо вигляд панелі головного пристрою відрізняється від вказаних вище зображень, у вашому авто встановлена інша медіа/навігаційна система.