

testo

testo 610

Инструкция по эксплуатации

рус



Гарантия и сервис ООО Лифот тел: 044 501-40-10, 501-40-44, info@testo.kiev.ua www.testo.kiev.ua

Гарантия и сервис ООО Лифот тел: 044 501-40-10, 501-40-44, info@testo.kiev.ua www.testo.kiev.ua

Краткая инструкция testo 610



- 1 Защитный чехол: Принцип работы
- 2 Сенсор влажности/температуры
- 3 Дисплей
- 4 кнопки управления
- 5 Отсек батарей (сзади)

Базовые настройки

Прибор выключен > нажать и держать 2сек. > выбрать (▲), подтвердить (Moes):

Размерность температуры: °C, °F > автовыключение: OFF(выкл), ON(вкл)

Включение прибора

Нажать .

Включение подсветки дисплея (на 10сек)

Прибор включен > нажать Гарантия и сервис ООО Лифот тел: 044 501-40-10, 501-40-44, info@testo.kiev.ua www.testo.kiev.ua

Выбор режима отображения

Прибор включен > выбрать :

% (относительная влажность), td (температура точки росы), wb (температура влажного термометра)

Выбрать режим отображения

Прибор включен > выбрать :

Текущее значение > Hold: фиксация измеренных значений > Max: максимальные > Min: минимальные

Выключение прибора:

Прибор включен > нажать и держать 2сек.

Безопасность и окружающая среда

Об этой инструкции

Пожалуйста внимательно изучите настоящую инструкцию перед тем как приступить к работе с прибором. В дальнейшем, всегда держите инструкцию "под рукой". Если вы передаете прибор другому пользователю, обязательно передайте ему инструкцию.

Обратите особое внимание на разделы, отмеченные:

Важно.

Собственная безопасность/повреждение прибора

Используйте прибор только по его прямому назначению и с параметрами, указанными в спецификации прибора. Не используйте силу.

Не храните прибор вместе с растворителями, кислотами и другими агрессивными веществами.

Обслуживание и ремонт прибора разрешен только в объеме, разрешенным данной инструкцией. Соблюдайте порядок обслуживания.

Используйте только оригинальные запасные части Testo.

Защита окружающей среды

Утилизируйте использованные батарейки/аккумуляторы только в специально предназначенных для этого местах.

Отправьте отслуживший свой срок прибор обратно производителю Testo, где позаботятся о его безопасной утилизации.

Спецификация

Область применения

testo 610 - прибор для измерения относительной влажности/температуры воздуха.

Как правило используется для измерения влажности в офисах и хранилищах, зданиях и теплицах.

Технические данные

Гарантия и сервис ООО Лифот тел: 044 501-40-10, 501-40-44, info@testo.kiev.ua www.testo.kiev.ua

Данные измерений

- Сенсоры:
сенсор влажностиTesto,
NTC температурный сенсор
- Параметры:
°C, °F, %ОВ, w b, td
- Диапазон измерения:
-10...50 °C, 14...122 °F, 0...100 %ОВ
- Разрешение:
0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 %ОВ
- Точность
(При 25 °C, ±1 цифра):
±0.5 °C, ±0.9 °F, ±2.5%ОВ (5...95%ОВ)
- Цикл измерения:
1.0 с

Дополнительные данные

- Класс защиты: IP20
- Внешние условия:
-10...50 °C, 14...122 °F
- Условия хранения/транспортировки:
-40...70 °C, -40...158 °F
- Питание:
2x 1.5 В батарейки типа AAA
- Ресурс батарей: Гарантия и сервис ООО Лифот тел: 044 501-40-10, 501-40-44, info@testo.kiev.ua www.testo.kiev.ua
около 200 часов (без подсветки диспл.)
- Размеры:
119x46x25 мм (с защитным чехлом)
- Вес: 90 г (с батарейками и защитным чехлом)

Директивы, стандарты

- ЕС Директивы: 89/336/ЕЕС

Гарантии

- Продолжительность: 2 года
- Условия: см. гарантийный талон

Описание прибора

Внешний вид



- 1 Защитный чехол: Принцип работы
- 2 Сенсор влажности/температуры
- 3 Дисплей
- 4 Кнопки управления
- 5 Отсек батарей (сзади)

Гарантия и сервис ООО Лифот тел: 044 501-40-10, 501-40-44, info@testo.kiev.ua www.testo.kiev.ua

Подготовка к работе

► Установка батареек:

- 1 Откройте отсек батареек, сдвинув крышку отсека вниз.
- 2 установите батарейки (2x 1.5 В тип AAA). Соблюдайте полярность!
- 3 Закройте отсек батареек, задвинув крышку.

► Базовые настройки (конфигурация):

Изменяемые параметры

- Размерность температуры: °C, °F
 - Автовключение: **OFF**(выкл), **ON**(вкл) (прибор автоматически выключится через 10 минут после последнего нажатия на кнопки управления)
- 1 При включении прибора, нажмите и держите пока и не появятся на дисплее (режим конфигурации).
 - Отображается изменяемый параметр. Мигает текущая установка.
 - 2 Нажмите () несколько раз для выбора необходимой установки.
 - 3 Нажмите () для подтверждения установки.
 - 4 Повторите шаг 2 и 3 для остальных параметров.
 - Прибор перейдет в режим измерений.

Работа с прибором

И Для получения корректных измерений:

- Посторонние источники тепла и влажности, могущие исказить измерения(напр. руки) должны находиться как можно дальше от сенсора.

► Включение прибора:

Нажмите .

- Прибор в режиме измерений.

► Включение подсветки дисплея:

- Прибор включен.

Нажмите .

- Подсветка автоматически выключится, если не нажимать на кнопки, через 10 секунд.

► Выбор отображаемых параметров:

Выбираемые параметры

- % (относительная влажность)
- **td** (температура точки росы)
- **wb** (температура смоченного термометра)


Нажимайте  пока не отобразится необходимый параметр.

► Выбор режима отображения параметров:



Гарантия и сервис ООО Лифот тел: 044 501-40-10, 501-40-44, info@testo.kiev.ua www.testo.kiev.ua

Выбираемые режимы отображения

- Текущие значения
- **Hold**: Фиксация измеренных значений.
- **Max**: Отображение максимальных измеренных значений(после последнего включения прибора).
- **Min**: Отображение минимальных измеренных значений(после последнего включения прибора).

Нажмите  несколько раз, пока не выберете необходимый режим отображения.

► Сброс сохраненных Макс/Мин значений:

- 1 Нажмите  несколько раз, пока не отобразятся необходимые значения.
- 2 Нажмите  и удерживайте, пока на дисплее не появится - - - - .
- 3 Повторите 1 и 2 для остальных значений.

► Выключение прибора:

Нажмите  и удерживайте, пока не погаснет дисплей.

Обслуживание прибора

► Замена батареек:


- 1 Откройте отсек батареек, сдвинув крышку отсека вниз.
- 2 установите батарейки (2x 1.5 В тип ААА). Соблюдайте полярность!
- 3 Закройте отсек батареек, задвинув крышку.

► Очистка корпуса:

При загрязнении, очистите корпус влажным тампоном (мыльным раствором). Не применяйте абразивные вещества и растворители!

Подсказки и помощь

Вопросы и ответы

На дисплее	Возможная причина/решение
Ni или Lo	· Значение за пределом измерения (выше или ниже): Соблюдайте пределы измерения.
	· Питания осталось <10 мин: Замените батарейки.

Если вы не нашли ответ на ваш вопрос, свяжитесь с ближайшим дилером или сервисной службой Testo. Контактную информацию можно найти в гарантийном талоне или на сайте: www.testo.kiev.ua

Гарантия и сервис ООО Лифот тел: 044 501-40-10, 501-40-44, info@testo.kiev.ua www.testo.kiev.ua



www.testo.com