

Инструкция по эксплуатации паяльной станции AOYUE Int 909.

Благодарим Вас за покупку паяльной станции AOYUE Int 909. Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием паяльной станции и сохраните для последующего использования.



Внимание!

Температура паяльника, термофена и насадки в процессе работы находится в диапазоне от 200°C до 480°C, что может стать причиной травм, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Прочтите внимательно следующее для правильного обращения с паяльной станцией и ее оптимальной эксплуатации.

- После вскрытия упаковки проверьте целостность всех частей паяльной станции. В случае выявления каких-либо неисправностей необходимо обратиться к поставщику.
- При смене местоположения паяльной станции необходимо отключать шнур питания от розетки.
- Не ударяйте и не трясите паяльную станцию или ее части.
- Убедитесь в том, что паяльная станция заземлена. Подключайте шнур питания только к заземленному разъему.

Содержание

| | |
|--|---|
| <i>Комплектация</i> | 1 |
| <i>Функции и характеристики</i> | 1 |
| <i>Технические характеристики</i> | 2 |
| <i>Меры предосторожности</i> | 2 |
| <i>Подготовка к работе</i> | 3 |
| <i>Процесс работы</i> | 3 |
| <i>Использование жала и уход за ним</i> | 4 |
| <i>Уход за паяльной станцией</i> | 4 |
| <i>Выявление основных неисправностей</i> | 5 |

Комплектация

- Основной блок AOYUE 909 с термофеном
- Насадки для термофена
- Паяльник с жалом B001
- Держатель для паяльника с держателем для паяльной проволоки.
- Держатель термофена Z003
- Инструмент для снятия диаграмм G001
- Соединительные провода для постоянного тока
- Шнур питания

Функции и характеристики

- Безопасное антистатическое устройство.
- Система совмещает функции термофена и паяльника.
- Регулятор температуры термофена посредством сигнала импульса напряжения.
- Паяльник с выходным напряжением 24 В для безопасного использования и защиты паяльных компонентов.
- Функция автоматического охлаждения при отключении продлевает срок службы нагревательного элемента.

Это демонстрационная версия инструкции пользователя.
Полную версию данной инструкции покупатель получает
при заказе этого товара через наш интернет-магазин.

