

# **AOYUE® INT853A**

**Инфракрасный преднагреватель**

## **ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Благодарим за покупку инфракрасного преднагревателя Ao Yue Int853A. Внимательно прочитайте инструкцию прежде, чем использовать оборудование. Пожалуйста, храните справочник в доступном месте для получения справочной информации в будущем.

Это руководство разработано, для ознакомления и инструктирования технического персонала с работой с оборудованием и его обслуживанием. В разделе "Меры предосторожности и безопасности" объяснены опасные факторы, связанные с паянием или переделыванием любого типа устройств. Пожалуйста, внимательно прочитайте и проследите за исполнением руководящих принципов, чтобы максимизировать использование и минимизировать риск получения ущерба или несчастных случаев.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |  |
|--|--|
| Описание продукта .....  | 4                                      |
| Содержимое упаковки .....  | 4                                      |
| Спецификация .....   | 5                                      |
| Функциональные особенности .....   | 5                                      |
| Меры предосторожности и безопасности. <b>Помилка! Закладку не визначено.</b> |  |
| Справочник по пульту управления .....  | <b>Помилка! Закладку не визначено.</b> |
| Руководящие принципы при работе .....  | <b>Помилка! Закладку не визначено.</b> |
| I. Начальные процедуры .....   | <b>Помилка! Закладку не визначено.</b> |
| II. Извлечение компонент.....  | <b>Помилка! Закладку не визначено.</b> |
| Руководство по поиску и исправлению неисправностей                           | <b>Помилка! Закладку не визначено.</b> |
| Проблема 1: Оборудование не имеет питания                                    | <b>Помилка! Закладку не визначено.</b> |
| Проблема 2: Температура не увеличивается                                     | <b>Помилка! Закладку не визначено.</b> |
| Проблема 3: Регулятор установки температуры не работает .....                | <b>Помилка! Закладку не визначено.</b> |
| Проблема 4: Вывод на дисплей нераспознаваемых символов .....                 | <b>Помилка! Закладку не визначено.</b> |
| Проблема 5: Другие не упомянутые проблемы                                    | <b>Помилка! Закладку не визначено.</b> |

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

---

Инфракрасный преднагреватель Aoyue Int853A является защищенным от электростатических разрядов (ESD) оборудованием, используемым для ремонта электронных печатных плат, а также коммуникационного оборудования, требующего подогрева.


## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

---

Главная станция Int853A с фиксатором для печатных плат



Кабель питания



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

| ГЛАВНАЯ СТАНЦИЯ                                |                                |
|--|--------------------------------|
| Напряжение питания:                            | доступный в 110 В / 220 В      |
| Частота сети:                                  | 50 Гц / 60 Гц                  |
| Размеры станции:                               | 188 (Ш) × 126 (В) × 250 (Д) мм |
| Вес:   | 5,6 кг                         |
| Потребляемая мощность:                         | 600 Вт                         |
| Максимальный потребляемый ток:                 | 3 А                            |
| Диапазон температур:                           | 98°C – 380°C                   |
| Тип Нагревательного элемента:                  | Кварцевый инфракрасный         |
| Максимальный допустимый размер печатной платы: | 187 (Д) × 156 (В) мм           |
| Область нагрева:                               | 130 (Ш) × 130 (Ш) мм           |

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Защищенное от электростатических разрядов (ESD) оборудование.
- Цифровой дисплей, показывающий значения установленной пользователем и фактической температуры для точного измерения и контроля температуры.
- Регулятор-рукоятка для установки температуры.
- Конфигурируемое значение температуры между 98°C и 380°C.
- Использует кварцевое инфракрасное излучение для безопасного нагрева поверхности.
- Подходит для подогревания электронных печатных плат различных размеров.

Это демонстрационная версия инструкции пользователя.  
Полную версию данной инструкции покупатель получает  
при заказе этого товара через наш интернет-магазин.

